



Drift og opbevaring af EcoLite kridtmaskine

For at sikre at maskinen fungerer optimalt og holder i mange år frem, minder vi om nedenstående vedligeholdelse og opbevaring – særligt med henblik på vinterhalvåret:

Dagligt brug

- Skyl systemet grundigt med rent vand.
- Afmonter dyse og filter - rengør med en blød børste.
- VIGTIGT: Undgå væske omkring EI-stikket på maskinen.
- Spray gerne med EI-spray for at beskytte elektriske dele.
- Batteriet tilsluttes lader. Rødt lys = opladning.
- Lad batteriet, indtil lyset skifter til grøn = fuldt opladet (ca. 3 timer).
- Sluk herefter for strømmen.

Vinteropbevaring - frostfrit

- Maskinen rengøres grundigt.
- Batteriet oplades som beskrevet ovenfor
- Gentag opladning ca. hver 6. uge – det forlænger batteriets levetid.

Vinteropbevaring med risiko for frost

- Maskinen rengøres og slangerne tømmes helt for væske.
- Afmonter både dyse og batteri.
- Batteriet opbevares frostfrit og oplades som beskrevet ovenfor.

Ved at følge disse trin sikrer I, at maskinen er klar til brug – også når forårssæsonen starter igen.

Har I spørgsmål til ovenstående er I velkommen til at kontakte John Madsen på tf@trafik-fritid.dk 7538 9911